



# CONSEILS, ENTRETIEN ET GARANTIE

**Bienvenue dans l'aventure SHORT GOLF. Avant d'utiliser l'équipement, prenez le temps de lire les informations suivantes :**

## **CONSEIL ET ENTRETIEN**

- a. **t-mats & teez** A moins que les tapis soient rangés séparément et à plat, il est préférable d'enlever les Tees des tapis après utilisation. Cela permettra d'éviter que les tapis et les tees se gondolent ou soient écrasés.
- b. **Stikka !** Lorsque vous insérez le drapeau, mettez une main et / ou le doigt en appui sous le Stikka, là où se trouve l'élément dans lequel s'insère l'extrémité du drapeau. Si le Stikka est utilisé sur l'herbe ou dans le sable, l'on peut insérer le drapeau directement dans le sol.
- c. **Grabba !** Après utilisation, le Grabba doit être replié vers l'intérieur de manière à ce que les surfaces en velcro se rejoignent. En effet, cette précaution évitera d'endommager les surfaces en Velcro. Si l'élément est utilisé en extérieur (herbe, sable), prendre le temps de bien le nettoyer avant de le plier et le ranger.
- d. **katcha !** Pour préparer la cible circulaire, prendre l'anneau dépliant se trouvant au dos de la housse, l'insérer sur le pourtour extérieur de la cible et fermer les attaches en Velcro. Inversement, pour ranger la cible, prendre le temps d'enlever l'anneau et de le remettre dans la poche de la housse. Le katcha peut également être fixé au dos de la cible filet.

- e. **Gotcha !** Peut être utilisé soit comme un filet pour les exercices de chipping ou un support attachable au dos de la cible Katcha.
- f. **ballz ! & cibles** Les balles s'agrippant aux surfaces velcro, il est recommandé de les ranger séparément et de bien mettre les balles dans le(s) filet(s) prévu(s) à cet effet de manière à les protéger et qu'elles soient prêtes à la prochaine utilisation.
- g. **Rangement après utilisation en extérieur et par temps humide**  
Bien que l'équipement ShortGolf résiste aux intempéries, il est préférable de le ranger si possible dans un espace sec. Le maillage du filet de balles permet aux balles de sécher après usage. Ne jamais placer l'équipement sur et / ou à proximité d'une source de chaleur trop puissante.

## **GARANTIE**

Nous nous engageons à ce que l'équipement ShortGolf soit performant et de qualité durable.. Aussi, tout matériel défectueux dans sa fabrication est sous garantie pendant une année à compter de la date d'acquisition de l'équipement.

Tout matériel signalé défectueux dans sa fabrication sera réparé et / ou remplacé dans une période d'une année à compter de la date d'acquisition du matériel. De la production, celui-ci sera remplacé par un élément comparativement équivalent. Tout produit envoyé en réparation au-delà de la période de garantie sera facturé.

Contact : Pierre-Marie CORDIER  
Tél : 01 41 31 29 98  
E-mail : [shortgolffrance@gmail.com](mailto:shortgolffrance@gmail.com)